811273 WIRELESS MINI TOWER SPEAKER
USER MANUAL

1. COMPONENTS INCLUDED

   - Mini Tower Speaker - USB power supply cable &3.5mm audio cable - User Manual

2. OPERATION GUIDE

- Activate Bluetooth mode：Turn on the speaker, you will hear a sound that indicates"Bluetooth mode"; find in your device the signal "TEKNOFUN" and pair it with your device. A sound will indicate that the connection is successful.

- Activate Line In mode: Turn on the speaker, press "MODE" button until you hear "Audio Input" ;plug the 3.5mm audio cable into the Line In port on the speaker and into your device [Compatible with MP3, MP4, computers, mobile phones and other multimedia equipments].

- Activate MP3 player mode：Turn on the speaker and insert a USB or SD card, the speaker will automatically start playing MP3 format files.

- Activate FM Radio：Turn on the speaker, press "MODE" button until you hear "Radio Mode" and it will enter FM radio. Press ▶/II key to enter into automatically search and store channels; press I◀/V- key to choose the previous channel or ▶I/V+ key for the next channel.

- MODE key: press this key in order to switch to different working modes [Bluetooth Mode, Radio FM Mode, Line In Mode].

- To navigate between your music, press I◀/V- key to choose the previous file and ▶I/V+ key for the next file. Press for a few seconds the I◀/V- key to decrease the sound level and press ▶I/V+ key to increase the sound. Press ▶/II key to play and pause your music.

- Charge Mode: Insert the power cable into the DC5V port and the USB side connects to a DC5V charger or computer.

3. SPECIFICATIONS

- Bluetooth: Compatible Bluetooth 2.0/3.0
- Speaker diameter: 3inch (4Ω 5W)
- Frequency range: 90HZ—20KHZ
- S/N Ratio: ≥85DB
- Battery capacity：800MAH for Bluetooth version; 600mAh for non Bluetooth
- Output voltage：DC 3.3-3.7V
- Input voltage：DC 4.2-5.0V

4. SAFETY CAUTIONS

- Keep out of reach of children; in order to avoid electrical shocks or suffocation.
- Do not spill any liquid on the product and do not touch with wet hands to avoid getting shocked.
- Do not disassemble, try to repair or reconstruct the product.
- Do not place a flame source such as candles close or on top of the speaker.

- Do not locate the speaker or cord near heat sources such as radiators, heaters, air duct or direct sunlight.
- Stop using the speaker in the following situations: high temperatures, smoke, burning smell, unusual noise or if you notice fire coming from product.

5. WARRANTY

This product is covered by our warranty of one year. For implementation of the warranty or after sales service, you should contact your dealer with your proof of purchase. Our warranty covers defects in materials or assembly due to the manufacturer with the exception of any damage from non-compliance with instructions for use or tampering with the product (such as dismantling, exposure to heat or humidity).

Note: please keep this manual, it contains important information.

MADE IN RPC

©2014 TEKNOFUN ALL RIGHTS RESERVED

©2014 MADCOW ENTERTAINMENT FRANCE ALL RIGHTS RESERVED

WWW.TEKNOFUN-ENTERTAINMENT.COM

811273 MINI TOUR SPEAKER SANS FIL
MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. COMPOSANTS INCLUS
   - Mini Tour Speaker - Câble d'alimentation USB & câble audio 3,5 mm - Manuel de l'utilisateur

2. GUIDE DE FONCTIONNEMENT

- Activer le mode Bluetooth : Allumez votre mini tour, vous entendrez un signal sonore qui indique "Bluetooth Mode"; recherchez dans votre appareil le signal "TEKNOFUN" et couplez-le avec votre dispositif. Un signal sonore vous indiquera que la connexion est réussie.

- Activer le mode Line In: Allumez votre mini tour, appuyez sur bouton "MODE" jusqu'à ce que vous entendiez "Audio Input" ; branchez le câble audio 3.5mm dans le port d'entrée indiqué et dans votre dispositif. [Compatible avec le format MP3, MP4, ordinateurs, téléphones mobiles et autres équipements multimédia].

- Activer le mode lecteur MP3：Allumez votre mini tour et insérez une clé USB ou une carte SD, le speaker commencera automatiquement la lecture fichiers MP3.

- Activer la radio FM：Allumez votre mini tour, appuyez sur bouton "MODE" jusqu'à ce que vous entendiez "Radio Mode". Appuyez sur la touch ▶/II pour commencer une recherche automatique et pour mémoriser les canaux; appuyez sur la touche ⏮/V- pour choisir le canal précédent ou sur la touche ⏭/V+ pour le canal suivant.

- Touche MODE: Appuyez sur cette touche pour naviguer entre les différents modes [Mode Bluetooth, Radio FM et Mode Line In].

- Pour naviguer entre la musique, appuyez sur la touche ⏮/V- pour choisir le fichier précédent et sur la touche ⏭/V+ pour le fichier suivant. Appuyez pendant quelques secondes sur la touche ⏮/V- r diminuer le son et appuyez sur la touche pou ⏭/V+ enter le son. Appuyez sur la touche pou ▶/II u mettre en pause votre musique.

- Mode Charge: Insérez le câble d'alimentation dans le port DC5V ; le câble USB se connecte à un chargeur DC5V ou dans un ordinateur.

3. SPÉCIFICATIONS

- Bluetooth : Bluetooth Compatible 2.0 /3.0
- Diamètre du haut-parleur : 3pouces (4Ω 5W)
- Gamme de fréquence : 90 Hz à 20 KHZ
- Rapport Son/Bruit : ≥85DB
- Capacité de batterie : 800MAH pour version Bluetooth; 600mAh pour non Bluetooth
- Tension de sortie：DC 3,3 - 3,7 V
- Tension d'entrée：DC 4,2 - 5,0 V

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tenir hors la portée des enfants afin d'éviter les chocs électriques ou suffocation.
- Ne renversez pas de liquide sur le produit et ne le touchez pas avec les mains mouillées pour éviter d'être choqué.
- Ne démontez pas le produit, n'essayez pas de le réparer ou de le reconstruire.
- Ne placez pas des sources de flammes telles que des bougies près ou sur le dessus du produit.

- Ne placez pas le produit ou le cordon près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des conduit d'air ou à la lumière directe du soleil.
- Arrêtez l'utilisation de l'enceinte dans les situations suivantes : hautes températures, fumée, odeur de brûle, bruit inhabituel ou si vous remarquez un incendie provenant du produit.

5. GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou d'assemblage causées par le fabricant à l'exclusion de toute détérioration provenant de non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur le produit (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité).

Note : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

FABRIQUE EN RPC

© 2014 TEKNOFUN TOUS DROITS RÉSERVÉS

© 2014 MADCOW ENTERTAINMENT FRANCE TOUS DROITS RÉSERVÉS

WWW.TEKNOFUN-ENTERTAINMENT.COM